



EW-7206APg – Configuration en mode Point d'accès (AP)

Guide d'installation

Ce tutorial vous permet de mettre en place un réseau sans fil très facilement (mode AP).

Matériel nécessaire :

- 1 point d'accès EW-7206APg,
- un accès internet

Informations sur le test

OS testé : - Windows XP

Le but de ce tutorial est de vous aider à créer un point d'accès Sans fil dans votre réseau. Ce mode est utilisé dans le cas où votre routeur n'est pas Wifi ou bien encore si ce dernier ne possède pas la norme 802.11 à 300mbps et que vous souhaitez un réseau sans fil beaucoup plus rapide. L'adresse IP d'administration du point d'accès Edimax est : **192.168.2.1**, vous pouvez la changer dans un 1^{er} temps afin de l'insérer dans votre réseau privé.

Paramétrage de la carte réseau

1. Clic droit sur **"Favoris réseau"**
2. **"Propriétés"**
3. Clic droit sur votre carte réseau
4. **"Propriétés"**
5. Mettre en surbrillance **"Protocole Internet(TCP/IP)"**
6. **"Propriétés"**, renseigner les paramètres comme dans le cadre rouge ci-contre
7. Cliquez sur **"OK"**

Vous pouvez dès à présent relier votre câble réseau entre votre ordinateur et votre point d'accès afin d'accéder à l'interface d'administration Web de celui-ci.



Paramétrage de votre point d'accès

Veillez exécuter votre navigateur Internet et saisir l'adresse usine de votre routeur : <http://192.168.2.1> et validez, la fenêtre suivante apparaît :

Connecter à 192.168.2.50

Default: admin/1234

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe :

Mémoriser mon mot de passe

OK Annuler

Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : 1234

Veillez cliquer sur **“Basic Settings”**

ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

- Home
- Basic Setting**
- Wps Setting
- Advanced Setting
- Security
- Radius Server
- MAC Filtering
- System Utility
- Configuration Tool
- Upgrade
- Reset

Wireless Settings

This page allows you to define ESSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.

Configure via Client PinCode	AP
Band	2.4 GHz (B+G)
MAIN ESSID	votre wifi <input type="button" value="Multiple ESSID"/>
Channel Number	11
Associated Clients	<input type="button" value="Show Active Clients"/>

You may press CONTINUE button to continue configuring other settings or press APPLY button to restart the system for changes to take effect

Définir les réglages comme sur l'écran ci-contre, cliquez ensuite sur **“Apply”**. La fenêtre ci-dessous s'ouvre, cliquez sur **“Continue”**.



Cliquez ensuite sur l'onglet **"Security"** comme sur l'écran ci-dessous, et définissez le type de sécurité de votre wifi :

- Encryption de préférence : **WPA**
- WPA Unicast Cipher Suite : **WPA TKIP**
- Pre-shared Key Format : **Passphrase**
- Pre-shared key : entrez votre mot de passe
- Cliquez ensuite sur **"Apply"** puis sur **"Continue"**.

La dernière étape consiste à changer l'adresse IP de votre point d'accès afin de pouvoir le relier à votre réseau local. Cliquez dans **System Utility** et modifier l'adresse IP de votre point d'accès.

Il vous faudra connaître votre plan d'adressage réseau, en cas de besoin consultez le manuel de votre routeur ou modem/routeur pour les paramètres de bases.

Cliquez deux fois sur **"Apply"** : le point d'accès redémarre.

Vous pouvez brancher votre point d'accès Edimax à votre routeur ou modem-routeur, celui-ci est prêt à recevoir des connexions sans fil via vos adaptateurs sans fil.

La société Edimax ne pourrait être tenue pour responsable d'un mauvais paramétrage à la suite de ce tutorial.